



Filterreiniger

Удаляет отложения извести, жир, органические частицы и другие загрязнения из фильтра.

Содержит: фосфорную кислоту, соляную кислоту, органический растворитель.

ПРИМЕНЕНИЕ

Песочный фильтр: отключить все дозирующие устройства, если такие имеются. Перекрыть слив на дне бассейна. Переключить фильтр в положение «Промывка» (BACKWASH). Включить фильтровальную установку и медленно, в течение 15-20 секунд, налить 200-300 мл препарата в скиммер (верхний слив). Установку оставить включенной до тех пор, пока из фильтра не польётся чистая вода. Затем переключить фильтр в режим ополаскивания (RINSE) и включить на 10 секунд. Затем переключить в режим фильтрации (FILTER), а всё остальное оборудование в рабочий режим.
Внимание: при переключении режимов фильтра насос следует отключать!

Патронный (картриджный) фильтр: извлечь картридж из отстойника и обильно обрызгать препаратом. Оставить на 5 минут. Когда картридж прекратит под действием препарата пениться, промыть его под напором воды.

Кизельгуровый фильтр: извлечь фильтрующий элемент из ёмкости и обильно обрызгать препаратом. Оставить на 5 минут. Когда элемент прекратит под действием препарата пениться, промыть его под напором воды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение: Хранить при комнатной температуре. Срок хранения 2 года. Продукт хранить и перевозить стоя! Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!

watermart.ua

+38 (067) 704 54 54