

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ VISTAPOOL ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



ВВЕДЕНИЕ

Наши модули дистанционного управления позволяют подключаться ко всему оборудованию через Интернет. Клиент отслеживает, контролирует и корректирует все компоненты и параметры бассейна из любой точки мира. Специалист по обслуживанию бассейнов может контролировать все свои бассейны, удаленно, не посещая ИX.

Бассейн автоматически собирает статистику об истории его параметров.



Модуль WIFI должен находиться в зоне действия беспроводной сети, которая будет подключена.



КОНФИГУРАЦИЯ МОДУЛЯ WI-FI

2.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ WIFI МОДУЛЯ К КОМПЬЮТЕРУ

Подключите модуль WIFI с помощью прилагаемого USB-кабеля к компьютеру с Windows 7 (или выше) и подключите его к сети Интернет (рисунок А). В данный момент нет необходимости подключать модуль WIFI к электронному блоку системы.

Войдите на веб-сайт Vistapool (www.vistapool.es), появится экран В.

Нажмите на ссылку "New user" (Новый пользователь) внизу страницы. Появится экран С, выберите значок фонарика и загрузите "WIFI Configuration Software" (ПО для настройки WIFI) (вам не нужно заполнять форму для его загрузки).

Некоторые веб-браузеры или антивирусные устройства могут препятствовать автоматическому открытию этой загрузки.

SugarWIFINeo.exe File is not commonly downloaded and could be dangerous

Если это произойдет, просто примите загрузку, дав команду браузеру сохранить файл:

			Save
SugarWIFINeo.exe File is not commonly downloaded and could be dangerous	Deny	-	Mara iafa
			More Into

Загруженный файл представляет собой сжатый ZIP-архив. Откройте архив и переместите его содержимое на рабочий стол или в другой каталог по вашему выбору.

Откройте исполняемый файл (EXE), и появится экран "Vistapool WIFI-RF configuration tool" (Инструмент конфигурации Vistapool WIFI-RF) (экран D). Если в левом нижнем углу окна появляется слово "Connected" (Подключено), модуль WIFI подключен к компьютеру правильно. Следуйте инструкциям, чтобы завершить настройку модуля.



B

C

D

Denv

C fi Divistapool

Ch

File Tools Help

WIFI Network Nodes

Login

ID Poo

Email

Penest n

AP SSID

Password

Tolon Create user

🕶 Vistapool WIFI-RF configuration tool

КОНФИГУРАЦИЯ МОДУЛЯ WI-FI

2.2 НАСТРОЙКА ДОСТУПА К БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

Для поиска точки беспроводного доступа нажмите кнопку "Scan WLAN". Подождите несколько секунд, пока это действие будет завершено. Результаты будут показаны на вкладке WIFI (экран E).

Выберите точку доступа и нажмите кнопку "Select AP". Ваш SSID точки доступа (имя вашей беспроводной сети) будет отображаться в поле "AP SSID". Теперь введите пароль сети WIFI в поле "Password" (Пароль) и нажмите "Save Settings" (Сохранить настройки) (экран F).

Если и точка доступа, и пароль настроены верно, модуль WIFI автоматически подключится к точке доступа, и в правом нижнем углу окна появится статус "WIFI: AP OK", как показано на экране G.

♥ Vistapool WIFI-RF configuration tool 🛛 🕅	F ✓ Vistapool WIFI-RF configuration tool File Tools Help Configuration Configuration <th>♥ Vistapool WIFI-RF configuration tool File Tools Help</th>	♥ Vistapool WIFI-RF configuration tool File Tools Help
WIFI Network Nodes	WIFI Network Nodes	WIFI Network Nodes
RED WIFI -74 dB WPA2 AP SSID	RED WIFI -74 dB WPA2 AP SSID RED WIFI	RED WIFI -74 dB WPA2 AP SSID RED WIFI
Password	Password .	Password
Scan WLAN Select AP Load settings Save settings Reconnect Connected App: Lide WIFI: AP OK - TCP OK / Pook App: Lide WIFI: AP OK - TCP OK / Pook	Scan WLAN Select AP Load settings Save settings Reconnect	Scan WLAN Select AP Load rettings Save settings Reconnect Connected App: Ide WIFE: AP OK

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К СЕТИ WIFI

Если у вас возникли проблемы с настройкой сети WIFI, внимательно прочитайте текст, приведенный ниже.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ІР-АДРЕСА

Маршрутизатор DSL должен быть настроен для включения этой службы для новых соединений. Модуль WIFI использует этот протокол для автоматического получения IP-адреса от маршрутизатора. Если у вас возникли проблемы с конфигурацией вашего модуля WIFI, и не происходит автоматического подключения к маршрутизатору, проверьте, включен ли DHCP. Для этого введите веб-адрес маршрутизатора с помощью веб-браузера (обычно это 192.168.1.1 или 192.168.0.1) и получите доступ к панели управления, установив имя пользователя и пароль, требуемые для маршрутизатора. Введите параметр DHCP и включите его. Наконец сохраните и примените изменение конфигурации, чтобы маршрутизатор работал с новой конфигурацией.

КОДИРОВАНИЕ WIFI

Фильтрация воды в бассейне - очень деликатная операция, и ее контроль должен иметь определенную степень защиты от нежелательного доступа. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать надежный протокол кодирования при установке подключения к бассейну с использованием сети WIFI. Несколько тестов и документов показали, что WEPкодирование имеет некоторые недостатки безопасности и поэтому должно быть заменено протоколом кодирования WPA. Тем не менее, многие дома и компании все еще используют WEP-кодирование. Если в качестве протокола кодирования используется WEP, измените его, подключвшись к панели управления маршрутизатором, как описано в предыдущем разделе. Затем введите "Wireless settings" (Настройки беспроводной сети) и измените WEP-кодирование на WPA. Вы всегда можете использовать тот же пароль, что и при кодировании WEP. Никогда не забывайте удалять и заново создавать подключение к беспроводной сети на своем ПК. Протоколы кодирования, поддерживаемые WIFI: Открытые (не рекомендуется, но доступны для общественных мест. Используйте только в режиме чтения); WPA-Personal (AES); WPA-Personal (TKIP + AES); WPA2-Personal (TKIP + AES).

РЕГИСТРАЦИЯ В VISTAPOOL

3.1 ПОЛУЧЕНИЕ ID БАССЕЙНА

Как только модуль WIFI будет правильно подключен к беспроводной сети, необходимо зарегистрироваться на веб-сайте Vistapool. Для этого необходим идентификационный номер бассейна (ID Pool). Существует два способа получить этот номер:

А. Откройте экран "Power Module" на ТЕТ-дисплее оборудования (рисунок H). Запишите номер "ID Pool".



В. С помощью кабеля подключите модуль WIFI к электронному блоку через порт связи RF / WIF (рис. I). Если модуль WIFI подключен правильно, светодиод S1 загорится синим, а светодиод S2 - зеленым.

Если подключение, описанное на рисунке G, выполнено правильно,ID бассейна автоматически появится на вкладке "Nodes" в программном обеспечении "Vistapool WIFI-RF Configuration Tool", ранее установленном на вашем компьютере (экран J). Скопируйте ID бассейна в буфер обмена вашего ПК.



Выключите устройство с помощью переключателя ВКЛ / ВЫКЛ и достаньте вилку из розетки. С помощью отвертки снимите крышку, закрывающую разъемы.

-	a- 1 1	17		R	1.6
1 美		• • •	• • •	0000	
	000000	*****	VI		<u> </u>
'b !!	TELENIET.			-	V.
	-		UL U	TT -	

Подключите модуль WIFI к соответствующему разъему (RF / WIFI) электронной схемы, с красным проводом, расположенным в верхней части.

THAT!	- кр. — - желт. — - зел. — - черн. —

Vistapool WIFI-RF	configu	ration tool		
Tools Help				
WIFI Network (Nod	")			
Autodetect wired no	des			
Activation	Channel	Pool Unique ID		Status
1: 🕅 Modbue 🖂 BF	1	123456 ABCDEFG 123456 123	456	Ver 1.10 / 100%
2: 🕅 Modbur 🕅 RF		000000 000000 000000 000	000	
3: 🕅 Modbu: 🕅 RF		000000 000000 000000 000	000	
4: □ Modbus □ RF		000000 000000 000000 000	000	ĺ
operted	App: Id	e	VIFI: AP	OK - TCP OK / Po

3 – РЕГИСТРАЦИЯ В VISTAPOOL

3.2 РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ VISTAPOOL

После получения ID бассейна перейдите на веб-сайт Vistapool (www.vistapool.es) и нажмите "New user" (Новый пользователь) (экран **K**).

Вы перейдете к экрану L. Заполните форму, используя идентификационный номер бассейна и ваши личные данные. Затем нажмите "Create User" (Создать пользователя). Если вы правильно заполнили все поля формы, появится всплывающее сообщение о том, что пользователь был успешно создан.

3.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ WIFI К ЭЛЕКТРОННОЙ КОРОБКЕ

Далее для доступа к функциям в системе Vistapool необходимо с помощью кабеля подключить модуль WIFI к электронной коробке (рисунок **M**). Нет необходимости подключать его к компьютеру, но он должен находиться в зоне действия беспроводной сети, в которой он зарегистрирован.



Выключите устройство с помощью переключателя ВКЛ / ВЫКЛ и достаньте вилку из розетки.
С помощью отвертки снимите крышку, закрывающую раъемы.
Подключите модуль WIFI к соответствующему разъему (RF / WIFI) электронной схемы, с красным проводом, расположенным в верхней части.
При правильном подключении модуля WIFI светодиод S1 загорится синим, а светодиод S2 - зеленым.

4 – РАБОТА САЙТА VISTAPOOL

Если модуль WIFI правильно подключен к электронной коробке, с вашего компьютера, зайдите на сайт Vistapool (www.vistapool.es), введите имя пользователя, пароль и нажмите "Login" (экран N).

Если ваш бассейн правильно взаимодействует с центральным сервером Vistapool, появится экран **О**. Если связь с системой Vistapool отсутствует, проверьте подключение к Интернету и настройки сети (см. Главу 2). Цвета светодиодов также показывают состояние подключения модуля WIFI (рис. **P**).

Если вы хотите изменить какие-либо параметры вашего бассейна, нажмите на значок шестеренки, расположенный слева. Появится меню настроек (экран **Q**). Этот экран зависит от типа управления бассейном, который установлен в вашей системе. Выберите тип параметров, которые вы хотите настроить, нажав нужную кнопку. Например, если вы хотите включить или выключить фильтрацию, нажмите кнопку "Filtration" (Фильтрация). На следующем экране отобразятся все возможные варианты, связанные с выбранным параметром, как показано на экране **R**.

Можно добавить дополнительные бассейны, изменить пароль или язык интерфейса Vistapool, нажав кнопку "Profile" (Профиль) на верхней панели инструментов (экран **S**).



