

Манометр сдвоенный для фильтров NL



Установка приборной панели:

- Перед запуском фильтра просверлите отверстие диаметром 11,4 в возвратной трубе фильтра, которая соединяет вход и выход воды, и слейте воду. (Рисунок 1, Рисунок 2).
- Прикрутите резьбу 1/4" к отверстию с помощью тефлоновой ленты. (Рисунок 3, Рисунок 4)
- Обмотайте соединительную головку тефлоновой лентой, закрепите на резьбе 1/4" и подсоедините непосредственно к головке и клапану панели. (Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7)

Внимание:

- Используйте трубу из ПВХ с номинальным давлением PN1.6 Мра или класса E 15 бар.

Манометры

Панель манометра установлена на фильтр. Обычные значения давления в фильтрах бассейнов, когда фильтры чистые:

- Давление на входе: 0,8-1 кг/см².
- Давление на выходе: 0,4-0,6 кг/см².

Когда перепад давления между двумя манометрами составляет 1 кг/см² или выше, необходимо выполнить обратную промывку.



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3




Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6




Рисунок 7

ВХОД ВОДЫ

ВЫХОД ВОДЫ