


Pump / Pump / Насос



## Лицевая панель + Комплект обвязки

	№	Описание	Запасная часть № арт.
<b>A</b>	1	Лицевая панель	636020
<b>B</b>	2	Пневмокнопка (вкл./выкл.)	636000
<b>C</b>	3 16	Вращающая закладная деталь Винт MRX A4 M5x20 (3шт)	636021
<b>D</b>	7	Соедин. трубка для пневмошланга пневмовыключателя PVC ¼"	636022
<b>E</b>	10 11 12 20	Зажимное кольцо Уплотнительная прокладка, диаметр Ø300мм t=2мм Самоклеющиеся резиновые прокладки Ø300мм t=1.5мм Винт MRX A4 M5x12 (8шт)	636014
<b>F</b>	17	Соедин. трубка для пневмошланга подачи воздуха (1шт) короткая Защитная трубка для пневмошланга пневмовыключателя (1шт) короткая	636015
<b>G</b>	21 23	Пневмошланг для подачи воздуха 8x12мм, L=0.8м Шланговый зажим (хомут) 8-14мм	636017
<b>H</b>	22	Пневмошланг для пневмовыключателя 2x4мм, L=1.5м	636018
<b>I</b>	17	Соедин. трубка для пневмошланга подачи воздуха (1шт) длинная Защитная трубка для пневмошланга пневмовыключателя (1шт) длинная	636019
<b>J</b>	9	Запорный кран 2½" разъёмный	636024

## Насос

	№	Описание	Запасная часть № арт.
<b>K</b>	1	Электродвигатель 4.0 кВт, 3-фазный	631269
<b>L</b>	2 3	Вал Стопорный винт M8x10 (3шт)	636001
<b>M</b>	5 6 7	Винт M6S A4 M10x30 (4шт) Гайка M6M A4 M10 (4шт) Винт M6S A4 M10x25 (4шт)	636002
<b>N</b>	4 19	Промежуточная часть, алюминий Защитная трубка	636003
<b>O</b>	8 9 10	Подшипниковый щит Кольцо 139.50x3.00 NBR70 Сальник	636004
<b>P</b>	9 10	Кольцо 139.50x3.00 NBR70 Сальник	631000
<b>Q</b>	10	Сальник	631001
<b>R</b>	11 12	Рабочее колесо Jet 4.0 кВт Глухая гайка M12	636011
<b>S</b>	14 15	Дренажная пробка (M6S A4 M6x10) Прокладка	636006
<b>T</b>	16 17	Хомут для шланга 2½" (4шт) Шланг напорный/всасывающий 2½" (2шт)	636007
<b>U</b>	18	Переходник 2½" (2шт)	636012
<b>V</b>	21	Датчик давления	636010