

Дозирующий перистальтический насос PoolKronos 10 ORP

Общие характеристики:

- Питание: 100-240 В, переменный ток
- Дисплей: 4 цифры с 7 сегментами
- Разъем Впс для электрода Rх
- Переключатель на три позиции: Priming (Заполнение), ON (Включено), Stand by (Ожидание)
- Производительность перистальтического насоса и давление: см. на бирке насоса
- Диапазон измерения Rх: от 600 до 1000 (разрешение – 10 мВ)
- Метод дозирования: ON-OFF (регулировка Set Point – установочное значение)
- Метод калибровки Redox: 1 точка (465 мВ)

Положения переключателя:

- 1) **Позиция Заполнение – «насос работает» (Позиция переключателя MOM)**
- 2) **Нормальное положение – «измерения рН и дозирование» (Положение переключателя – ON)**

Калибровка:

Удерживайте кнопку PROG в течение 5 секунд для запуска меню калибровки.

На дисплее появится С465, вставьте электрод в калибровочный раствор, нажмите PROG и подождите 60 секунд.

На дисплее отобразится процент качества электрода.

Нажмите PROG для возврата в режим дозирования.

Установка заданного значения (Set Point):

Удерживайте кнопку ВВЕРХ, пока установочное значение не начнет мигать.

Нажмите еще раз, чтобы увеличить значение.

Диапазон значений: от 600 до 1000 мВ, шаг: 10 мВ.

- 3) **Положение ожидание – «насос остановлен» (положение переключателя OFF).** Удерживайте кнопку PROG в течение 3 секунд, чтобы запустить меню настройки:

Меню настройки Redox:

- 1) Установите метод дозирования: High или Low