

Pool Line

ACTIVE R 2001

АКТИВАТОР І СТАБІЛІЗАТОР ДЛЯ ПУЛЬСАРА І ТАБЛЕТКА

ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСТАНЦІЇ:

Активатор і стабілізатор для пульсара і таблетка.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ:

Первинне застосування: 25-50 гр. на м3 води.

Вторинне застосування: відповідно до щоденної зміни води.

ФІЗИЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

Зовнішній вигляд Білий/блакитний порошок

Запах Без запаху

Коефіцієнт розчинення у воді Повне розчинення

ПОСИЛАННЯ НА ПРАВОВУ НОРМУ:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ:

S2: Зберігати в місцях, недоступних для дітей.

КОНТРОЛЬ ШКІДЛИВОЇ ДІЇ/ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

РАСПІРАТОР: не потрібен.

ЗАХИСТ РУК: гумові рукавички.

ЗАХИСТ ОЧЕЙ: захисні запобіжні окуляри.

ОДЯГ: захисний одяг.

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ: пляшки для промивання очей .

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ (ГДК): не встановлена.

Немає спеціального необхідного захисту.

ОБРОБКА ВАНТАЖУ І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Переносити у гумових рукавицях і захисних окулярах.

Зберігати при кімнатній температурі, далеко від прямого світла.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА:

Шкіра: промити великою кількістю проточної води.

Очі: Промийте очі великою кількістю води з відчиненими віками протягом тривалого часу. Якщо потрібно потім зверніться до офтальмолога.

Потрапляння всередину організму: Прополоскати рот великою кількістю води та випити велику кількість води НЕГАЙНО ПРОЙДІТЬ МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ.

Вдихання отруйних парів: Відсутнє.

СКЛАД:

Містить активатори і стабілізатори хлору.

ПАКУВАННЯ:

10 кг відро.

ТРАНСПОРТУВАННЯ:

Продукт не зазначений, як небезпечний для транспортування.

ACTIV R 2001 STN

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail: info@barchemicals.it barchemicals.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 63881

